

Překlad původního návodu k používání



NÁVOD K OBSLUZE

Kalové čerpadlo do studny a septiku s plovákem a drtičem

Typ: G81425, Model: WQD10-10-0,75



Vyrobena pro
F. H. GEKO
Kietlin, ul. Spacerowa 3
97-500 Radomsko, Polsko

www.geko.pl

Před prvním použitím prosíme o důkladné seznámení se s tímto návodem k obsluze.
Seznámení se se všemi pokyny, nezbytnými k bezpečnému používání a obsluze a porozumění
všech rizik, které mohou vzniknout během provozu zařízení, patří do povinnosti jeho uživatele.



ČESKÝ JAZYK

UPOZORNĚNÍ!!!

**Vzhledem k neustálému zlepšování výrobků, umístěné v návodu fotografie a obrázky jsou pouze ilustrativní a mohou se lišit od zakoupeného zboží.
Tyto rozdíly nemohou být důvodem k reklamaci.**

BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

Síťové napětí musí odpovídat údajům na typovém štítku čerpadla. Zástrčka čerpadla musí být připojena k zásuvce s účinným uzemněním v instalaci provedené v souladu s platnými předpisy.

Čerpadlo se nesmí používat, pokud izolace napájecího kabelu vykazuje známky poškození.

Poškozený elektrický kabel nesmí být opravován a musí být po poškození bezpodmínečně vyměněn.

Čerpadlo se smí používat pouze v instalaci, která je uzemněná a chráněná proti přepětí. Nenoste ani netahejte čerpadlo za napájecí kabel. Před montáží / demontáží nebo prováděním údržby čerpadla je bezpodmínečně nutné vypnout napájení čerpadla. Čerpadlo nesmí být provozováno ve vysoce chlorované vodě a v zásaditých nebo kyselých sloučeninách, protože by to mohlo ovlivnit životnost napájecího kabelu.

UPOZORNĚNÍ! Zařízení není určeno k použití osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi a bez znalostí nebo zkušeností s používáním tohoto typu zařízení, pokud nejsou pod dohledem nebo nebyly poučeny o používání tohoto zařízení opatrovníkem.

PODMÍNKY POUŽITÍ

- Průměrná teplota média nesmí překročit 40°C.
- Rozsah PH média by neměl být 4–10;
- Hustota média by neměla překročit 1200 kg / m³
- Hloubka ponoření čerpadla musí být menší než 8 m
- Objemový poměr obsahu těles pevných částic by měl být do 2%

MONTÁŽ

1. Před montáží pečlivě zkontrolujte čerpadlo, napájecí kabel, zástrčku a proveďte vizuální kontrolu čerpadla.
2. Čerpadlo musí být vybaveno ochranou proti přehřátí, ochranou proti úrazu elektrickým proudem, proudovým chráničem a uzemňovacím kabelem.
3. Před vložením čerpadla do vody jej zkontrolujte „na sucho“, abyste zjistili, zda je správná rotace. Upozornění! Čerpadlo nesmí běžet na sucho déle než 1 minutu.
4. Vyberte odpovídající hadici ke spojce a připevněte ji hadicovou sponou.
5. Kabel nikdy neohýbejte ani nepřiskřípněte - mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.
6. Hloubka ponoření čerpadla by neměla přesáhnout 8 m. Věnujte pozornost klesající hladině vody. Je zakázáno vytahovat čerpadlo z vody, pokud běží. Nejprve vypněte čerpadlo a poté jej vytáhněte z vody.

V průběhu instalace nemůže být čerpadlo připojeno k proudu. Aby nedošlo k vážnému zranění, je přísně zakázáno sahat do otvoru čerpadla rukama, když je čerpadlo připojeno k elektrické síti.

K přepravě nebo zvedání čerpadla použijte pouze určené k tomuto účelu držáky.

Pokud je čerpadlo trvale nainstalováno na pevných trubkách, doporučuje se instalovat zpětný ventil, aby se zabránilo zpětnému toku kapaliny při zastavení čerpadla; instalace rychlospojky pro odpojení trubky na správném místě usnadní práce související s čištěním a údržbou.

Během provozu musí být čerpadlo zcela obklopeno vodou, aby se zajistilo nepřetržité chlazení. Pokud byla nasazena sací hadice, čerpadlo může být umístěno do požadované provozní polohy. Nikdy nezvedejte čerpadlo nebo jej nespouštějte pomocí napájecího kabelu. Pro tento účel použijte vhodné lano, které je možné umístit na uzavřeném držáku na horní straně čerpadla.

Čerpadlo by mělo být umístěno tak, aby přívod čerpadla nebyl přímo ucpaný kalem, hrubými nečistotami nebo podobnými materiály.

V případě dočasného používání čerpadla se doporučuje použít ohebné trubky, které se připojí k čerpadlu pomocí potrubní spojky.

Ujistěte se, že plovákový spínač zastaví čerpadlo na nejnižší úrovni. Také se ujistěte, že plovákový spínač v žádném případě nebude omezen.

Čerpadla používaná uvnitř nebo v blízkosti plaveckých bazénů, jezírek, rybníků, fontán nebo podobných míst, musí být provozována v souladu s normou VDE 0100 (Asociace německých elektrotechniků) přes diferenciální ochranný jistič se jmenovitým proudem - 30 mA (DIN VDE 0100-702 a 0100-738). Kontaktujte prosím v této souvislosti odborníka - elektrikáře.

POKyny týkající se bezpečnosti při spouštění:

Kabely síťového připojení nesmějí mít menší průřez než kabely s označením H05RNF. Prodlužovací kabely musí odpovídat normě DIN VDE 0620. Síťové zástrčky a zásuvky musí být chráněny proti stříkající vodě.

Před použitím čerpadlo vždy vizuálně zkontrolujte (zejména síťové kabely a síťovou zástrčku). Je zakázáno používat poškozené čerpadlo.

V případě poškození čerpadla je třeba bezpodmínečně nechat ho zkontrolovat odborným personálem.

Je potřeba zajistit, aby elektrické konektory byly umístěny v chráněném prostoru proti zaplavení. Síťovou zásuvku a připojovací síťové kabely je potřeba chránit před vysokou teplotou, olejem a ostrými hranami.

Připojovací síťové kabely mohou být vyměněny pouze odborným personálem.

Uzemnění:

Zástrčka napájecího kabelu má dva uzemňovací kontakty.

Tímto způsobem je zajištěno uzemnění pomocí vložení zástrčky do síťové zásuvky.

OCHRANA PROTI PŘEHŘÁTÍ

Kalové čerpadlo má zabudovanou tepelnou ochranu motoru. V případě přetížení je čerpadlo vypnuto. Po vychladnutí se motor opětovně sám zapne. Za účelem spuštění je potřeba zasunout síťovou zástrčku čerpadla do zásuvky se střídavým proudem 230 V.

UPOZORNĚNÍ: čerpadlo se spustí, když plovákový spínač dosáhne spouštěcí úrovně.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Příkon: 750 W

Max. kapacita: 20 000 l/h

Napájení: 230 V

Frekvence: 50 Hz

Max. výtlač: 20 m

Vyrobeno pro
F. H. GEKO
Kietlin, ul. Spacerowa 3
97-500 Radomsko, Polsko

www.geko.pl



Poslední dvě číslice roku uplatnění označení CE - 15

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

F. H. GEKO Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko, Polsko
s plnou odpovědností prohlašuje, že:

Kalové čerpadlo do studny a septiku s plovákem a drtičem Typ: G81425, Model: WQD10-10-0,75

splňuje požadavky směrnic Evropského parlamentu a Rady:

2006/42/ES ze dne 17. května 2006 o strojních zařízeních,

2006/95/ES ze dne 12. prosince 2006 o harmonizaci právních předpisů členských států
týkajících se elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí,

2004/108/ES ze dne 15. prosince 2004 o sbližování právních předpisů členských států
týkajících se elektromagnetické kompatibility

a norem EN 809, ISO 12100; EN 60335-1; EN 60335-2-41; EN 55014-1;

EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3.

je identický s exemplářem, který je předmětem certifikátu hodnocení

typu ES č. 012044-1510/CN ze dne 27. 4. 2012

vydaného společností UTS Shanghai yousende products inspection technology Co., Ltd.

Room 812-813, JiaoNeng International Mansion, No. 79

Aona Road, Pudong District, Shanghai, Čína

Tel: +86 2151099699, fax: +86 2151156186

e-mail: utsce@apragaz.com.cn

Toto ES prohlášení o shodě nebude platné, pokud bude výrobek
změněn nebo přestavěn bez souhlasu výrobce.

Za přípravu technické dokumentace odpovídá:

Grzegorz Kowalczyk, Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko, Polsko.

Kietlin, 23. 3. 2016

Místo a datum vystavení

Mgr. Grzegorz Kowalczyk

Příjmení, jméno a funkce oprávněné osoby

Záruční list

1. Název zařízení a číslo výrobku
2. Datum nákupu
3. Přesný popis hlášené závady, chyby.

.....
V případě nedostatečného místa, prosím, pokračujte na zadní straně tohoto Listu s nahlášením.

4. Název a adresa distribučního místa, ve kterém byl výrobek zakoupen.
5. Razítko prodávajícího
- Datum a podpis.
6. Osobní kontaktní údaje, telefonní číslo.

Záruční podmínky

V souladu se zákonem č. 136/2002 Sb. se na Vámi zakoupený výrobek poskytuje záruka na dobu 24 měsíců od data prodeje. V případě nákupu zboží používané pro obchodní nebo podnikatelskou činnost je záruční doba 12 měsíců. Záruka je poskytována pouze v případě, že jsou výrobky používány v souladu s návodem k obsluze a způsobu použití.

Ze záruky jsou vyjmuty všechny díly podléhající přirozenému opotřebení, přetížením, použitím výrobku k jiným účelům, než ke kterým je určen a na závady vzniklé při dopravě nebo nesprávným (neodborným) zacházením. Za nesprávné zacházení považujeme příklad, kdy nebyl brán zřetel na návod k obsluze a obecně závazné předpisy pro práci s výrobkem. Obdobně se hodnotí i pokus o neodbornou opravu nad rámec doporučené údržby.

Záruka se vztahuje výlučně na závady způsobené vadou materiálu, výrobní montáže nebo technologií zpracování.

Nárok na uplatnění záruky zaniká:

- 1) výrobek nebyl používán v souladu s návodem k obsluze
- 2) byl proveden jakýkoliv zásah do konstrukce stroje bez předchozího písemného souhlasu firmou KAXL s.r.o.
- 3) výrobek byl používán v jiných podmínkách nebo k jiným účelům, než ke kterým je určen
- 4) byla některá část výrobku nahrazena neoriginální součástí
- 5) k poškození výrobku nebo k nadměrnému opotřebení došlo vinou nedostatečné údržby
- 6) škody vzniklé působením vnějších mechanických, teplotních či chemických vlivů
- 7) vady byly způsobeny nevhodným skladováním, či manipulací s výrobkem
- 8) výrobek byl používán (pro daný typ výrobku) v agresivním prostředí např. prašném, vlhkém
- 9) výrobek byl použit nad rámec přípustného zatížení

Záruka se nevztahuje na položky, u kterých lze očekávat opotřebení v důsledku jejich normální funkce (např. opotřebení uhlíků, zapalovací svíčka atd.)

Pro provoz výrobků používejte pouze doporučené příslušenství a originální náhradní díly.

Nároky uplatňujte ihned po zjištění závady u prodejce, který Vám výrobek prodal, a informujte se o možnostech opravy v pověřené opravně. Nebude-li se na Vámi uplatňovanou závadu vztahovat záruka, budou Vám fakturovány práce a náklady spojené s kontrolou a montáží a demontáží součástí.

Při uplatňování nároků předložte řádně vyplněný záruční list nebo jiný doklad o koupi opatřený datem prodeje. Do opravy předávejte výrobek v čistém stavu, řádně vyčištěný, zbaven prachu či špíny. Spolu s výrobkem zašlete i jeho originální příslušenství k určení přesné diagnostiky závady.

Při zasílání dopravní službou vylijte z výrobku nespotřebované palivo a olej. Výrobek řádně zabalte, nejlépe do původního obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození. Škody, způsobené nedostatečným zabalením zásilky, nelze uznat jako záruční vady!

Do motorů používejte jen paliva a oleje odpovídající klasifikace, popř. paliva a oleje doporučené značkovým prodejcem. Vzniklé škody, způsobené používáním nevhodného paliva a nevhodných olejů, Vám nebudou v záruce uznány.