



**NÁVOD K OBSLUZE  
STŘÍKACÍ PISTOLE NA OMÍTKY A BARVY  
G01114**



Překlad původního návodu k používání

## 1. Použití

- stříkáci pistoli doporučujeme pro nástřik laků, emailů, barviv, nátěrových hmot na bázi rozpouštědel a na bázi vody, polyuretanové a dvousložkové barvy.
- pistole této řady jsou pneumatické pistole s vysokým činitelem přenosu.

## PARAMETRY

Typ	Tlaková pistole
Připojení vzduchu	1/4"
Tlak vzduchu na rukojeti pistole	2-4 barů
Spotřeba vzduchu	300-400 l/min
Objem nádrže	6 l
Minimální činitel přenosu	74 ± 2 % (Norma EN 13966-1)
Barva na bázi vody / na bázi rozpouštědla	
Maximální napájecí tlak materiálu	6 barů
Tryska	Nerezová ocel 4,6,8 mm
Jehla: 7P - 9P - 12P	Polyacetal (koncovka) + nerezová ocel (trn)
Jehla: 15 – 18	Nerezová ocel
Oběhový systém materiálu	Nerezová ocel

## PŘIPOJOVACÍ HADICE

Prívod vzduchu (antistatické vlastnosti): 8 mm vnitřní min.



### UPOZORNĚNÍ:

**Před provedením jakékoliv činnosti na pistoli vypněte prívod stlačeného vzduchu a odvzdušněte obvody stisknutím spouště pistole.**

## VÝMĚNA TRYSKY

- Sejměte hlavici a ponořte ji do rozpouštědla.
- Odšroubujte trysku.
- Vyjměte jehlové ložisko a pružinu.
- Vyjměte jehlu ze zadní strany.
- Namontujte novou trysku. Pevně ji utáhněte klíčem.
- Namontujte novou jehlu, pružinu a ložisko.
- Namontujte hlavici a pevně utáhněte kroužek.

## TĚSNÍCÍ UCPÁVKA

- Zkontrolujte, zda v pistoli není žádná barva.
- Zcela odšroubujte ložisko. Vyjměte pružinu.
- Potáhněte za jehlu a zcela ji vyjměte ze zadní strany.
- Odšroubujte ucpávku.
- Vyjměte ucpávku jehly a vyměňte ji: Ucpávka se skládá ze dvou částí. Vložte ložisko a umístěte celek do pistole.
- Zašroubujte ucpávku, ale neutahujte ji.
- Namontujte novou jehlu, namazanou pružinu a ložisko.
- Utáhněte ucpávku nadoraz a odšroubujte ji o čtvrt otáčky.

- Dolijte stříkací směs.
- Pokud stříkací směs vytéká, lehce utáhněte.

**Před opětovnou montáží jednotlivých prvků je třeba dodržet některá opatření:**

- **Všechny části vyčistěte vhodným rozpouštědlem pomocí štětečku nebo kartáčku.**
- **Namontujte nové těsnění po jejím namazání mazivem PTFE.**
- **V případě potřeby namontujte nové části.**

## **NÁVOD K POUŽITÍ**

- Umyjte pistoli. **Upozornění:** nová pistole může být chráněna antikoročním prostředkem.
- Neponořujte pistoli do rozpouštědla, každá pistole má spousta vzduchových kanálů s malým průřezem, rozpouštědlo po odpaření zanechá zbytky laku, což způsobí jejich zanesení, a pistole přestane správně fungovat.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny prvky pistole v dobrém stavu, správně namontované a dobře utažené.
- Před zahájením práce je třeba se seznámit s návodem výrobce barev a rozpouštědel.
- Pistole je vybavena nezávislým mechanismem pro spuštění proudu vzduchu a stříkané směsi. Díky tomuto řešení se stlačený vzduch uvolňuje z trysky po lehkém stisknutí spouště a poté po zvýšení tlaku na spoušť se uvolňuje stříkaná směs. Udržujte uvolňování stříkané směsi na minimální úrovni, což zajistí vyšší kvalitu aplikovaného nátěru díky lepší atomizaci materiálu.
- Pistole je vybavena třemi základními nastaveními:
  1. vzduchu: nastavení poměru vzduchu vzhledem k množství materiálu se provádí utažením dolního nastavení.
  2. barvy: množství uvolňovaného materiálu se nastavuje pomocí zadního otáčecího knoflíku.
  3. proudu: je dosaženo otáčením bočního otáčecího knoflíku doleva nebo doprava (kulatý nebo plochý proud barvy)
- Držení pistole během práce by mělo být kolmo k malovanému povrchu po vodorovné přímce.
- Pistole je vybavena gravitační nádobkou, což znamená, že s ní lze stříkat pouze, pokud je v horní poloze.

VYROBENO V P.R.C.

DOVOZCE

F.H. GEKO 97-500 Radomsko, Polsko

Kietlin, ul. Spacerowa 3

[www.geko.pl](http://www.geko.pl) [geko@geko.pl](mailto:geko@geko.pl)



## ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

F. H. GEKO Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko, Polsko  
s plnou odpovědností prohlašuje, že:

### STŘÍKACÍ PISTOLE NA OMÍTKY A BARVY G01114

splňuje požadavky směrnice Rady 2006/42/ES, 97/23/ES  
a harmonizovaných norem EN12215:2004; EN1953:1999; EN1395-1:2007  
je identický s exemplářem, který je předmětem certifikátu hodnocení  
typu ES č. AV-TZSWT2009075683 ze dne 7. 3. 2009  
vydaného společností AMTRE VERITAS STANDARD TECHNICAL TESTING LTD.  
No. 96 Holcroft House Ingrave Street, Londýn  
[www.amtre-veritas.com](http://www.amtre-veritas.com)

Toto ES prohlášení o shodě nebude platné, pokud bude výrobek změněn  
nebo přestavěn bez souhlasu výrobce.

Kietlin, 20. 7. 2011  
Místo a datum vystavení

**Mgr. Grzegorz Kowalczyk**  
Příjmení, jméno a funkce oprávněné osoby