

Elektronická závěsná váha 50kg

AG199B



NÁVOD K OBSLUZE

Všeobecné informace

Kapesní elektronická váha. Kompaktní váha je užitečným nástrojem v každé domácnosti. Je vhodná pro rybáře, k vážení potravin, kufrů, zavazadel atd. Skvěle se hodí do skladu nebo dílny. Skvěle se hodí také do kuchyně. Díky malým rozměrům se snadno vejde do batohu nebo kapsy u kalhot.

Parametry:

- Napájení: 2x AAA 1,5V baterie (součástí balení)
- Přesnost: 0-10kg - 5g / 10-50kg - 10g
- Maximální nosnost: 50 kg
- Jednotky: kg, lb, unce, jin
- Funkce Tara
- Funkce Unit
- Funkce zamknutí displeje
- Modré podsvícení
- Funkce automatického vypnutí
- Barva: černá

Použití

- Před prvním použitím vložte dvě baterie typu AAA" a dbejte na jejich správnou polaritu
- Stisknutím tlačítka ON/OFF váhu zapněte
- Pomocí tlačítka UNIT zvolte jednotku měření (kg/lb/jin/oz)
- Když se na displeji zobrazí 0, můžete na váhu zavěsit produkt, který chcete zvážit. Po ustálení lze přečíst hmotnost produktu.
- Funkce TARE má dvě funkce:
 - krátký stisk- nulování váhy
 - dlouhý stisk – zapnutí/vypnutí zamnutí displeje
- Zamknutí displeje – funkce je automaticky aktivní při každém zapnutí váhy. Po zvážení produktu se po ustálení váhy objeví v pravém horním rohu displeje zámek. Po odebrání produktu z váhy zůstane hmotnost na displeji, dokud se nevynuluje tlačítkem Tare nebo se váha nevypne.
- Chcete-li odečíst hmotnost balení, zavěste balení na váhu, stiskněte tlačítko TARE a poté zavěste produkt.
- Váha se automaticky vypne po 2 minutách nečinnosti. Chcete-li váhu vypnout ručně, stiskněte tlačítko ON/OFF.

Chybové hlášení

- O-LD - příliš vysoká hmotnost výrobku. Měření je možné pouze do 50 kg. Pokud se zobrazí toto hlášení, může dojít k jejímu poškození.
- Lo-LOW BATTERY - vyměňte baterie

Poznámky a bezpečnostní opatření

Tato jednotka je určena pro vnitřní i venkovní použití.

Nikdy nevkládejte baterie do váhy s opačnou polaritou. Vždy se ujistěte, že se značky + a - na váze shodují se značkami na baterii. K čištění používejte vlhký hadřík, případně jemný čisticí prostředek. Nikdy neponořujte přístroj do vody.

Pokud je váha používána příležitostně, vyjměte před uskladněním baterie.

Váhu nerozebírejte. Neumisťujte ji do blízkosti silného magnetického pole, např. do blízkosti reproduktorů - silné magnetické pole může poškodit přesné součásti váhy.

Pokud váhu delší dobu nepoužíváte, vyměňte baterie. Používejte ji opatrně - jedná se o citlivé zařízení, chraňte ji před poškozením a vibracemi.

Informace pro uživatele o likvidaci elektrických a elektronických zařízení (týká se domácnosti)



Uvedený symbol umístěný na výrobcích nebo v dokumentaci k nim připojené informuje, že nefunkční elektrická nebo elektronická zařízení nesmí být likvidována společně s domovním odpadem. Správný postup v případě potřeby likvidace, opětovného použití nebo využití součástí spočívá v předání zařízení na specializované sběrné místo, kde bude bezplatně přijato. V některých zemích můžete při nákupu jiného zařízení vrátit produkt místnímu distributorovi.

Správná likvidace zařízení ušetří cenné zdroje a zabrání negativnímu dopadu na zdraví a životní prostředí, který by mohl být způsoben nevhodným nakládáním s odpady. Podrobné informace o nejbližším sběrném místě vám sdělí místní úřad.

Nesprávná likvidace odpadu podléhá sankcím stanoveným v příslušných místních předpisech.

Firemní uživatelé v zemích Evropské unie

Potřebujete-li zlikvidovat elektrické nebo elektronické zařízení, obraťte se prosím na nejbližšího prodejce nebo dodavatele pro další informace.

