

Překlad původního návodu k používání



NÁVOD K OBSLUZE

Hydraulický stojanový stahovák pružin MacPherson 1T

Typ: G02076, Model: ZX0301



Vyrobeno pro
F. H. GEKO
Kietlin, ul. Spacerowa 3
97-500 Radomsko, Polsko

www.geko.pl

Před prvním použitím prosíme o důkladné seznámení se s tímto návodem k obsluze.
Seznámení se se všemi pokyny, nezbytnými k bezpečnému používání a obsluze a porozumění
všech rizik, které mohou vzniknout během provozu zařízení, patří do povinnosti jeho uživatele.



ČESKÝ JAZYK

UPOZORNĚNÍ!!!

**Vzhledem k neustálému zlepšování výrobků, umístěné v návodu fotografie a obrázky jsou pouze ilustrativní a mohou se lišit od zakoupeného zboží.
Tyto rozdíly nemohou být důvodem k reklamaci.**

TECHNICKÉ ÚDAJE

Průměr pružin: 100-250mm
Pracovní rozsah: 210-570 mm
Max. zatížení: 1000 kg

OBEČNÁ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

1. Zkontrolujte, zda žádné místní předpisy a zákony neomezují používání stahováku.
2. Noste ochranné rukavice a brýle.
3. Udržujte pracoviště čisté a odpovídajícím způsobem osvětlené.
4. Umístěte zařízení na pevný a stabilní povrch.
5. Sundejte si volné oblečení a šperky. Sepněte si dlouhé vlasy.
6. Noste ochranný oděv.
7. Seznamte se a dodržujte všechna bezpečnostní pravidla a místní předpisy týkající se používání stahováku.
8. Nepřetěžujte zařízení.
9. Nedovolte, aby stahovák používaly neproškolené osoby.

BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA PŘED ZAHÁJENÍM PRÁCE

1. Stahovák není hračka. Nedovolte dětem, aby si s ním hráli.
 2. Používejte pouze pro úkony, pro které je stahovák určen.
 3. Před každým použitím zkontrolujte, zda nejsou díly poškozené nebo uvolněné.
 4. Konzola by měla být pevně připevněna k podloží.
 5. Naneste mazivo na přední a zadní část svislého nosníku, což usnadní klouzáni dolní a horní konzoly a hřídelí.
 6. Pokud některé části chybí nebo jsou poškozené, stahovák nepoužívejte.
 7. Před použitím zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby a čepy dobře připevněny a nejsou opotřebované. Všechny uvolněné díly musí být utaženy a opotřebované - vyměněny.
 8. Ujistěte se, zda jsou dolní a horní patky, podpěry a jejich upevňovací kolíky správně připevněny. Závlačky a pojistné kroužky musí být také řádně připevněny.
 9. Před zahájením stahování pružiny se ujistěte, že konce šroubů jsou správně umístěny a zajištěny v patkách.
 10. Ujistěte se, že všechna označení a nálepky na výrobku jsou čitelné.
 11. Při stahování pružin vždy stůjte na jedné straně stahováku.
- UPOZORNĚNÍ! Nepřetěžujte zařízení!**

PRAVIDLA BEZPEČNOSTI PO DOKONČENÍ PRÁCE

1. Pokud stahovák nepoužíváte, očistěte ho a uložte na suchém, bezpečném místě mimo dosah dětí.
2. Udržujte stahovák v dobrém stavu.

UPOZORNĚNÍ

Zkontrolujte zařízení před každým použitím. Pokud je ohnuté, prasklé, netěsné, má poškozené díly, nezahajujte práci.

Oprava náradí by měla být prováděna pouze kvalifikovaným personálem, který používá kompatibilní náhradní díly. To zajistí bezpečné a efektivní fungování náradí.

MONTÁŽ

1. Stahovák vyžaduje minimální montáž.
2. Připevněte úhelníky k základně pomocí šroubů, matic a podložek. Ujistěte se, že je stahovák bezpečně připevněn k základně, protože to jsou prvky odpovědné za stabilitu zařízení a upevnění stahováku k podloží.
3. Namontujte pedál do zásuvky a zajistěte šroubem a podložkami.
4. Zasuňte kroužek do drážek na zajišťovacích čepech.
5. Přesuňte horní část konzole do správné výšky a zarovnejte otvory. Zajistěte kroužky a závlačkami.
6. Stahovák by měl být připevněn k podloží, aby bylo zajištěno bezpečné používání.



Poslední dvě číslice roku uplatnění označení CE - 20

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

F. H. GEKO Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko, Polsko
s plnou odpovědností prohlašuje, že:

Hydraulický stojanový stahovák pružin MacPherson 1T Typ: G02076, Model: ZX0301

splňuje požadavky směrnic Evropského parlamentu a Rady:

2006/42/ES ze dne 17. května 2006
o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/ES
a norem EN ISO 12100:2010, EN 1494:2000+A1:2008
je identický s exemplářem, který je předmětem certifikátu hodnocení
typu ES č. 0B181024.ZZMQO22 ze dne 24. 10. 2018
vydaného společností ENTE CERTIFICAZIONE MACCHINE Srl
Via Ca' Bella, 243 - Loc. Castello di Serravalle - 40053 Valsamoggia (BO)
Web: <http://www.entecerma.it> E-mail: info@entecerma.it
Identifikační číslo oznámeného subjektu: 1282

**Toto ES prohlášení o shodě nebude platné, pokud bude výrobek
změněn nebo přestavěn bez souhlasu výrobce.**

Za přípravu technické dokumentace odpovídá:

Grzegorz Kowalczyk, Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko, Polsko.

Kietlin, 17. 2. 2020

Místo a datum vystavení

Mgr. Grzegorz Kowalczyk

Příjmení, jméno a funkce oprávněné osoby

Záruční list

1. Název zařízení a číslo výrobku
2. Datum nákupu
3. Přesný popis hlášené závady, chyby.

.....

V případě nedostatečného místa, prosím, pokračujte na zadní straně tohoto Listu s nahlášením.

4. Název a adresa distribučního místa, ve kterém byl výrobek zakoupen.
5. Razítko prodávajícího
- Datum a podpis.
6. Osobní kontaktní údaje, telefonní číslo.

Záruční podmínky

V souladu se zákonem č. 136/2002 Sb. se na Vámi zakoupený výrobek poskytuje záruka na dobu 24 měsíců od data prodeje. V případě nákupu zboží používané pro obchodní nebo podnikatelskou činnost je záruční doba 12 měsíců. Záruka je poskytována pouze v případě, že jsou výrobky používány v souladu s návodem k obsluze a způsobu použití.

Ze záruky jsou vyjmuty všechny díly podléhající přirozenému opotřebení, přetížením, použitím výrobku k jiným účelům, než ke kterým je určen a na závady vzniklé při dopravě nebo nesprávným (neodborným) zacházením. Za nesprávné zacházení považujeme příklad, kdy nebyl brán zřetel na návod k obsluze a obecně závazné předpisy pro práci s výrobkem. Obdobně se hodnotí i pokus o neodbornou opravu nad rámec doporučené údržby.

Záruka se vztahuje výlučně na závady způsobené vadou materiálu, výrobní montáže nebo technologií zpracování.

Nárok na uplatnění záruky zaniká:

- 1) výrobek nebyl používán v souladu s návodem k obsluze
- 2) byl proveden jakýkoliv zásah do konstrukce stroje bez předchozího písemného souhlasu firmou KAXL s.r.o.
- 3) výrobek byl používán v jiných podmínkách nebo k jiným účelům, než ke kterým je určen
- 4) byla některá část výrobku nahrazena neoriginální součástí
- 5) k poškození výrobku nebo k nadměrnému opotřebení došlo vinou nedostatečné údržby
- 6) škody vzniklé působením vnějších mechanických, teplotních či chemických vlivů
- 7) vady byly způsobeny nevhodným skladováním, či manipulací s výrobkem
- 8) výrobek byl používán (pro daný typ výrobku) v agresivním prostředí např. prašném, vlhkém
- 9) výrobek byl použit nad rámec přípustného zatížení

Záruka se nevztahuje na položky, u kterých lze očekávat opotřebení v důsledku jejich normální funkce (např. opotřebení uhlíků, zapalovací svíčka atd.)

Pro provoz výrobků používejte pouze doporučené příslušenství a originální náhradní díly.

Nároky uplatňujte ihned po zjištění závady u prodejce, který Vám výrobek prodal, a informujte se o možnostech opravy v pověřené opravně. Nebude-li se na Vámi uplatňovanou závadu vztahovat záruka, budou Vám fakturovány práce a náklady spojené s kontrolou a montáží a demontáží součástí.

Při uplatňování nároků předložte řádně vyplněný záruční list nebo jiný doklad o koupi opatřený datem prodeje.

Do opravy předávejte výrobek v čistém stavu, řádně vyčištěný, zbaven prachu či špíny. Spolu s výrobkem zašlete i jeho originální příslušenství k určení přesné diagnostiky závady.

Při zasílání dopravní službou vylijte z výrobku nespotřebované palivo a olej. Výrobek řádně zabalte, nejlépe do původního obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození. Škody, způsobené nedostatečným zabalením zásilky, nelze uznat jako záruční vady!

Do motorů používejte jen paliva a oleje odpovídající klasifikace, popř. paliva a oleje doporučené značkovým prodejcem. Vzniklé škody, způsobené používáním nevhodného paliva a nevhodných olejů, Vám nebudou v záruce uznány.