




VYVAŽOVACÍ ZAŘÍZENÍ K DÍLENSKÉMU JEŘÁBU



NÁVOD K OBSLUZE

BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

Před použitím si pozorně přečtěte návod k obsluze!

1. Uchovejte tento návod pro budoucí použití.
2. Vyměňte výstražné štítky, které jsou nečitelné nebo se odlepily. Obraťte se na svého distributora, abyste získali náhradní štítky.

Kontrola

1. Před každým použitím zkontrolujte, zda nechybí nějaké součásti nebo zda nejsou části opotřebované nebo poškozené tak, aby narušily správné fungování zařízení.
2. Pokud bylo zařízení přetíženo nebo silně otřeseno, musí být před dalším použitím zkontrolováno autorizovaným servisním technikem.
3. Nikdy nepoužívejte poškozené, opotřebované nebo nefungující zařízení. Vraťte výrobek do autorizovaného servisu za účelem provedení kontroly a případně opravy.
4. Zařízení by mělo být každoročně kontrolováno autorizovaným servisním zástupcem.
5. Používejte pouze díly doporučené výrobcem.

VAROVÁNÍ!

1. Maximální povolené zatížení je 680 kg.
2. Zkontrolujte, zda jsou všechna šroubová spojení ve výrobku, navíjecím zařízení a jeho upevnění řádně dotažena.
3. Nikdy se neprocházejte ani nestůjte pod zavěšeným nákladem.
4. Nedodržení všech bezpečnostních doporučení a pokynů může vést k vážnému zranění nebo smrti.
5. Před použitím si pozorně přečtěte tyto pokyny.

DŮLEŽITÉ!

1. Nikdy nepřekračujte maximální dovolené zatížení zařízení.
2. Nepoužívejte zařízení, pokud je poškozené nebo pokud nefunguje správně.
3. Nikdy nepoužívejte zařízení, pokud je některý z řetězů zkroucený, ohnutý, poškozený nebo zničený.
4. Nikdy nezvedejte náklad, který nezatěžuje všechny zdvihací řetězy rovnoměrně.
5. Dávejte pozor na náklad a navíjecí zařízení.
6. Nikdy se nepokoušejte pomocí tohoto zařízení zvedat osoby nebo zvířata.
7. Nikdy nezvedejte náklad nad lidi nebo zvířata.
8. Nenechávejte zavěšený náklad bez dozoru.
9. Ujistěte se, že zařízení nemá před sebou žádné překážky.
10. Při svařování hlídejte, aby zpětný proud neprocházel řetězy.
11. Nikdy nedovolte, aby se řetězy dotýkaly elektrod, kterými prochází proud.
12. Nepokoušejte se prodlužovat nebo opravovat řetězy.

DŮLEŽITÉ!

Nedodržení všech bezpečnostních doporučení a pokynů může vést k vážnému zranění nebo smrti. Nikdy nepoužívejte jeřáb na motor s navíjecím zařízením, kterého nosnost je nižší než 960 kg.

Před každým použitím

1. Přečtěte si návod a bezpečnostní pokyny a seznámte se s nastavením zařízení a jeho použitím.
2. Ujistěte se, že náklad je stabilně a správně připevněn.
3. Při používání zařízení udržujte stabilní postoj, abyste neztratili rovnováhu.
4. Ujistěte se, že se náklad pohybuje volně a nenarazí na žádnou překážku.
5. Opatrně natáhněte řetězy a zkontrolujte, zda je náklad rozložený rovnoměrně. Zvedněte náklad několik centimetrů a zkontrolujte jeho upevnění, než jej zvednete výše.
6. Nedovolte, aby se náklad rozhoupal.
7. Přítomné osoby by měly být v bezpečné vzdálenosti od zavěšeného nákladu.
8. Upozorněte přítomné osoby o přemísťovaném nákladu.
9. Nevystavujte řetězy zařízení kontaktu s vlhkostí a nečistotami.
10. Pravidelně kontrolujte zařízení a vyměňte poškozené a / nebo zničené součásti.
11. Zaznamenávejte prováděné údržbářské činnosti.

Způsob použití

1. Odmontujte všechny upevnění, které drží motor a převodovku ve vozidle.
2. Zavěste háky vyvažovacího zařízení nad motorem. Připevněte zařízení k přemísťovanému nákladu.
3. Zvedněte několik centimetrů a zkontrolujte, zda je náklad rovnoměrně rozložený.
4. Přesuňte zavěšený náklad na nosníku zařízení otáčením kliky šnekové hřídele.
5. Opatrně zvedněte motor a převodovku.
6. Otočte kliku jedním nebo druhým směrem tak, abyste naklonili náklad a mohli ho snadno vyjmout.
7. Opakujte výše uvedené kroky v opačném pořadí, abyste znovu umístili motor a převodovku na místo.
8. Vždy před zvedáním nákladu zkontrolujte, zda jsou všechny spoje bezpečně a řádně dotažené.

Prohlášení o shodě: Prohlašujeme, že výrobek uvedený v "**Technické údaje**" / "**Specifikace**" splňuje požadavky následujících norem a normativních dokumentů:

EN ISO 12100: 2010

a splňuje základní požadavky následujících směrnic: **2006/42/EC**

Mariusz Ściana



MAR-POL s.c.
IMPORT-EXPORT
SUCHOWOLA 6A
26-020 CHMIELNIK, POLSKO

CHMIELNIK, dne 7. 10. 2013

ZÁRUČNÍ LIST

název zařízení:

typ / model:

datum prodeje:

poznámky:

.....

podpis a razítko prodejce

Záruční podmínky

V souladu se zákonem č. 136/2002 Sb. se na Vámi zakoupený výrobek poskytuje záruka na dobu 24 měsíců od data prodeje. V případě nákupu zboží používané pro obchodní nebo podnikatelskou činnost je záruční doba 12 měsíců. Záruka je poskytována pouze v případě, že jsou výrobky používány v souladu s návodem k obsluze a způsobu použití.

Ze záruky jsou vyjmuty všechny díly podléhající přirozenému opotřebení, přetížením, použitím výrobku k jiným účelům, než ke kterým je určen a na závady vzniklé při dopravě nebo nesprávným (neodborným) zacházením. Za nesprávné zacházení považujeme příklad, kdy nebyl brán zřetel na návod k obsluze a obecně závazné předpisy pro práci s výrobkem. Obdobně se hodnotí i pokus o neodbornou opravu nad rámec doporučené údržby.

Záruka se vztahuje výlučně na závady způsobené vadou materiálu, výrobní montáže nebo technologií zpracování.

Nárok na uplatnění záruky zaniká:

- 1) výrobek nebyl používán v souladu s návodem k obsluze
- 2) byl proveden jakýkoliv zásah do konstrukce stroje bez předchozího písemného souhlasu firmou KAXL s.r.o.
- 3) výrobek byl používán v jiných podmínkách nebo k jiným účelům, než ke kterým je určen
- 4) byla některá část výrobku nahrazena neoriginální součástí
- 5) k poškození výrobku nebo k nadměrnému opotřebení došlo vinou nedostatečné údržby
- 6) škody vzniklé působením vnějších mechanických, teplotních či chemických vlivů
- 7) vady byly způsobeny nevhodným skladováním, či manipulací s výrobkem
- 8) výrobek byl používán (pro daný typ výrobku) v agresivním prostředí např. prašném, vlhkém
- 9) výrobek byl použit nad rámec přípustného zatížení

Záruka se nevztahuje na položky, u kterých lze očekávat opotřebení v důsledku jejich normální funkce (např. opotřebení uhlíků, zapalovací svíčka atd.)

Pro provoz výrobků používejte pouze doporučené příslušenství a originální náhradní díly.

Nároky uplatňujte ihned po zjištění závady u prodejce, který Vám výrobek prodal, a informujte se o možnostech opravy v pověřené opravně. Nebude-li se na Vámi uplatňovanou závadu vztahovat záruka, budou Vám fakturovány práce a náklady spojené s kontrolou a montáží a demontáží součástí.

Při uplatňování nároků předložte řádně vyplněný záruční list nebo jiný doklad o koupi opatřený datem prodeje.

Do opravy předávejte výrobek v čistém stavu, řádně vyčištěný, zbaven prachu či špíny. Spolu s výrobkem zašlete i jeho originální příslušenství k určení přesné diagnostiky závady.

Při zasílání dopravní službou vylijte z výrobku nespotebované palivo a olej. Výrobek řádně zabalte, nejlépe do původního obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození. Škody, způsobené nedostatečným zabalením zásilky, nelze uznat jako záruční vady!

Do motorů používejte jen paliva a oleje odpovídající klasifikace, popř. paliva a oleje doporučené značkovým prodejcem. Vzniklé škody, způsobené používáním nevhodného paliva a nevhodných olejů, Vám nebudou v záruce uznány.