



## NÁVOD K OBSLUZE

**Pojízdná podpěra motoru 450 kg**

**Typ: G02135, Model: LD-E02100**



Vyrobeno pro  
F. H. GEKO  
Kietlin, ul. Spacerowa 3  
97-500 Radomsko, Polsko  
[www.geko.pl](http://www.geko.pl)

Před prvním použitím prosíme o důkladné seznámení se s tímto návodem k obsluze.  
Seznámení se se všemi pokyny, nezbytnými k bezpečnému používání a obsluze a porozumění  
všech rizik, které mohou vzniknout během provozu zařízení, patří do povinnosti jeho uživatele.



UPOZORNĚNÍ! Během montáže zařízení je třeba šrouby a matice dotahovat ručně. Po sestavení zařízení je třeba šrouby a matice zcela utáhnout.

1. Dva přední kola (#19) připevněte k nosníku přední osy (#20) pomocí matic (#17) a podložek (#18).
2. Připevněte přední montážní nosník (#20) k prostřednímu nosníku (#16) pomocí šroubů (#11) a podložek (#10).
3. Připevněte hlavní sloupek (#5) k zadnímu nosníku (#14) pomocí matic (#11) a podložek (#10).
4. Vložte prostřední montážní nosník (#16) do trubky umístěné u hlavního sloupku (#5) a zajistěte ho šroubem (#15).
5. Protáhněte otočnou desku (#3) skrz trubku umístěnou na hlavním sloupku. Otáčejte deskou, dokud jeden z otvorů vnitřní trubky nezapadne do otvoru vnější trubky a vložte kolík (#4).
6. Protáhněte úchyt (#1) skrz otvor v trubce otočné desky, který vyčnívá z horní části hlavního sloupku.
7. Připevněte čtyři "packy" (#2) k otočné desce (#3) pomocí šroubů (#8), podložek (#6) a matic (#7).
8. Před použitím zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby utažené.

Číslo	Popis	Množství
1	Úchyt	1
2	Packa	4
3	Otočná deska	1
4	Kolík	1
5	Hlavní sloupek	1
6	Plochá podložka Ø14	10
7	Matice M14	4
8	Šroub M14x65	4
9	Šroub M10x75	4
10	Podložka Ø10	4
11	Matice M10	4
12	3"	2
13	Závlačka	2
14	Zadní nosník	1
15	Šroub M12x25	1
16	Prostřední nosník	1
17	Matice M12	2
18	Podložka Ø12	2
19	3" Otočné kolo	2
20	Přední nosník	1

**UPOZORNĚNÍ:** Uživatel by měl při práci se zařízením používat zdravý rozum a být opatrný, protože ne všechny situace, které mohou nastat, jsou popsány v návodu.

#### UPOZORNĚNÍ!

Další bezpečnostní pokyny: je zakázáno překračovat maximální zatížení 450 kg.

1. Vždy používejte zařízení na tvrdém, rovném povrchu, který vydrží dané zatížení.
2. Nikdy nepracujte pod zavěšeným motorem.
3. Nepřenášejte, nepřesouvejte stojan, když je zatížený. Při zatížení se kola stojanu zablokují. Chcete-li přenést stojan, použijte vhodné zařízení, např. zvedák.
4. Ujistěte se, že je stojan stabilní. Před použitím zkontrolujte, zda na stojanu nejsou praskliny, promáčknutí nebo jiné poškození. Pokud ano, stojan nepoužívejte. Stojan je třeba předat do specializovaného servisu.
5. Nepokoušejte se opravovat motor s použitím stojanu. K tomuto účelu používejte zvedák (není součástí balení). Pečlivě si přečtěte všechny rady a pokyny týkající se zvedáku.
6. Při nastavování a používání stojanu buďte opatrní, abyste si nepřiskřípli prsty nebo ruce.
7. Ujistěte se, že je náklad připevněn ke středu montážní desky.
8. Náklad nespouštějte prudce. Prudké spuštění při zatížení může způsobit poškození stojanu.
9. Před každým použitím se ujistěte, že jsou všechny matice a šrouby správně zvoleny a namontovány.
10. **UPOZORNĚNÍ:** Nedodržení výše uvedených pokynů může způsobit zranění i poškození zařízení.

#### KONTROLA

1. Před každým použitím je třeba provést kontrolu zařízení.
2. Je zakázáno používat jakýkoliv poškozený stojan.
3. Pokud bude stojan zatížen nákladem, který překročí maximální přípustné zatížení, je třeba okamžitě přivolat kvalifikovanou osobu.
4. Doporučuje se provádět roční kontrolu stojanu a poškozených částí, které by měly být nahrazeny díly doporučenými výrobcem.



Poslední dvě číslice roku uplatnění označení CE - 19

## **ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ**

**F. H. GEKO Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko, Polsko**  
s plnou odpovědností prohlašuje, že:

### **Pojízdná podpěra motoru 450 kg Typ: G02135, Model: LD-E02100**

splňuje požadavky směrnic Evropského parlamentu a Rady:

2006/42/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 17. května 2006 o strojních zařízeních  
a norem EN 1494:2000+A1:2008, EN ISO 12100:2010

je identický s exemplářem, který je předmětem certifikátu hodnocení  
typu ES č. QA-AC-3231/17 ze dne 6. 3. 2017  
vydaného společností

Alberk QA Uluslararası Teknik Kontrol ve Belgelendirme Anonim Sirketi  
Barbaros Mahallesi Ak Zambak Sokak A Blok Kat: 19 No: 2 Atasehir  
Istanbul, Turecko

Tel.: 0090 216 572 49 10, Fax: 0090 216 572 49 14

E-mail: info@gatechnic.com, www.gatechnic.com

Identifikační číslo oznámeného subjektu: 2138

Toto ES prohlášení o shodě nebude platné, pokud bude výrobek  
změněn nebo přestavěn bez souhlasu výrobce.

#### **Za přípravu technické dokumentace odpovídá:**

Grzegorz Kowalczyk, Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko, Polsko.

Kietlin, 14. 1. 2019

Místo a datum vystavení

**Mgr. Grzegorz Kowalczyk**

Příjmení, jméno a funkce oprávněné osoby



#### **Záruční list**

1. Název zařízení a číslo výrobku .....
2. Datum nákupu .....
3. Přesný popis hlášené závady, chyby. ....

.....

V případě nedostatečného místa, prosím, pokračujte na zadní straně tohoto Listu s nahlášením.

4. Název a adresa distribučního místa, ve kterém byl výrobek zakoupen. ....
5. Razítko prodávajícího .....
- Datum a podpis. ....
6. Osobní kontaktní údaje, telefonní číslo. ....

#### **Záruční podmínky**

V souladu se zákonem č. 136/2002 Sb. se na Vámi zakoupený výrobek poskytuje záruka na dobu 24 měsíců od data prodeje. V případě nákupu zboží používané pro obchodní nebo podnikatelskou činnost je záruční doba 12 měsíců. Záruka je poskytována pouze v případě, že jsou výrobky používány v souladu s návodem k obsluze a způsobu použití.

Ze záruky jsou vyjmuty všechny díly podléhající přirozenému opotřebení, přetížením, použitím výrobku k jiným účelům, než ke kterým je určen a na závady vzniklé při dopravě nebo nesprávným (neodborným) zacházením. Za nesprávné zacházení považujeme příklad, kdy nebyl brán zřetel na návod k obsluze a obecně závazné předpisy pro práci s výrobkem. Obdobně se hodnotí i pokus o neodbornou opravu nad rámec doporučené údržby.

Záruka se vztahuje výlučně na závady způsobené vadou materiálu, výrobní montáže nebo technologií zpracování.

Nárok na uplatnění záruky zaniká:

- 1) výrobek nebyl používán v souladu s návodem k obsluze
- 2) byl proveden jakýkoliv zásah do konstrukce stroje bez předchozího písemného souhlasu firmou KAXL s.r.o.
- 3) výrobek byl používán v jiných podmínkách nebo k jiným účelům, než ke kterým je určen
- 4) byla některá část výrobku nahrazena neoriginální součástí
- 5) k poškození výrobku nebo k nadměrnému opotřebení došlo vinou nedostatečné údržby
- 6) škody vzniklé působením vnějších mechanických, teplotních či chemických vlivů
- 7) vady byly způsobeny nevhodným skladováním, či manipulací s výrobkem
- 8) výrobek byl používán (pro daný typ výrobku) v agresivním prostředí např. prašném, vlhkém
- 9) výrobek byl použit nad rámec přípustného zatížení

Záruka se nevztahuje na položky, u kterých lze očekávat opotřebení v důsledku jejich normální funkce (např. opotřebení uhlíků, zapalovací svíčka atd.)

Pro provoz výrobků používejte pouze doporučené příslušenství a originální náhradní díly.

Nároky uplatňujte ihned po zjištění závady u prodejce, který Vám výrobek prodal, a informujte se o možnostech opravy v pověřené opravně. Nebude-li se na Vámi uplatňovanou závadu vztahovat záruka, budou Vám fakturovány práce a náklady spojené s kontrolou a montáží a demontáží součástí.

Při uplatňování nároků předložte řádně vyplněný záruční list nebo jiný doklad o koupi opatřený datem prodeje.

Do opravy předávejte výrobek v čistém stavu, řádně vyčištěný, zbaven prachu či špíny. Spolu s výrobkem zašlete i jeho originální příslušenství k určení přesné diagnostiky závady.

Při zasílání dopravní službou vylijte z výrobku nespotebované palivo a olej. Výrobek řádně zabalte, nejlépe do původního obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození. Škody, způsobené nedostatečným zabalením zásilky, nelze uznat jako záruční vady!

Do motorů používejte jen paliva a oleje odpovídající klasifikace, popř. paliva a oleje doporučené značkovým prodejcem. Vzniklé škody, způsobené používáním nevhodného paliva a nevhodných olejů, Vám nebudou v záruce uznány.