

# Skládací multifunkční pracovní stůl 7 v 1

## KD10748

Překlad návodu k obsluze




## Skládací multifunkční pracovní stůl

### UPOZORNĚNÍ!

Před použitím si přečtěte tento návod a uschovejte ho pro další použití zařízení.

CZ

## Překlad návodu k obsluze



1. Pracovní stůl
2. Pracovní koza / platforma pro řezání
3. Lešení
4. Pracovní plošina
5. Lehátko a vozík
6. Ruční vozík

## URČENÍ

Tento pracovní stůl je vhodný pro mnoho použití. Stůl lze složit pro kompaktní skladování. Aby byla zachována bezpečnost a bylo dodrženo použití v souladu s určením, výrobek nesmí být přestavován a/nebo upravován. Používání výrobku k účelům, které nejsou určeny výrobcem, může způsobit jeho poškození. Kromě toho může nesprávné použití způsobit další nebezpečí. Pečlivě si přečtěte návod k obsluze a uschovejte ho na bezpečném místě. Výrobek smí být předán třetím osobám pouze s příloženým návodem k obsluze. Tento výrobek splňuje národní a evropské zákonné požadavky.

## **OSOBNÍ BEZPEČNOST**


- Udržujte stůl mimo dosah dětí! Udržujte děti v bezpečné vzdálenosti od pracovního stolu, pokud nejsou pod dozorem. Po celou dobu je nutný dohled rodičů.
- Nepoužívejte stůl jako žebřík. Nikdy nestoupejte ani nešlapejte na příčníky nebo pracovní desku.
- Nepřekračujte doporučené maximální zatížení pracovní plochy (150 kg). Překlad návodu k obsluze
- Abyste předešli zranění a poškození pracovního stolu, vždy pomalu spouštějte těžká břemena na pracovní stůl.
- Nezatěžujte nerovnoměrně. To může způsobit převrácení stolu.
- Abyste předešli zranění, nenechávejte na stole břemena bez dozoru, protože by mohla spadnout.
- Před použitím se ujistěte, že rámy základny pracovního stolu jsou zcela otevřené a zablokované.
- Používejte pracovní stůl na stabilním vodorovném povrchu a ujistěte se, že stojí bezpečně.
- Abyste předešli zranění při otevírání nebo zavírání pracovního stolu, nekládejte ruce a prsty na místa, kde by mohlo dojít k jejich přiskřípnutí.
- Nepracujte na kluzkých podlahách.
- Vždy udržujte pracovní prostor čistý, uklizený a dobře osvětlený.

## MONTÁŽ

### 1. Lehátko pod auto / přepravní vozík


Chcete-li nainstalovat kola v režimu lehátka a vozíku, postupujte podle níže uvedených kroků:

1. Najděte kolečka, těsnění a šrouby na zadní straně pracovního stolu a poté šrouby, těsnění a kola zarovnejte. Mějte na paměti, že 2 univerzální kola s brzdou by měla být namontována pod poličkou na nářadí a 2 levá pevná kola na druhé straně.
2. Nasadte jedno těsnění na otvor pro šroub a zajistěte šroub pomocí šroubováku.
3. Otáčejte kolem, abyste utáhli 4 šrouby, ujistěte se, že jsou kola dobře zajištěna.
4. Provedte kroky 1-3, abyste namontovali zbývající 3 kola. Lehátko je připraveno k použití.
5. Připojte lano k tažným otvorům a vozík bude připraven.



## Překlad návodu k obsluze

### Jak namontovat kola




4 kola jsou umístěna na zadní straně pracovního stolu a musí je namontovat spotřebitel po zakoupení. Při instalaci mějte na paměti následující body:



1. Vždy používejte těsnění, která jsou v balení. Viz obrázky výše.
2. Sada obsahuje 2 univerzální/otočná kola a 2 pevná kola a každá sada kol má své vlastní umístění. Podívejte se prosím na obrázek výše.

### REŽIM VOZÍKU


1. Chcete-li ze stolu udělat vozík, zatáhněte za rukojeť nahoru tak, aby se zablokovala.
2. Stiskněte dvě tlačítka na rukojeti.




## REŽIM LEŽENÍ A PLOŠINY



## REŽIM PRACOVNÍHO STOLU A KOZY



## Překlad návodu k obsluze



### Čištění, skladování, údržba

- Pracovní stůl by neměl být skladován venku nebo na vlhkém místě.
- Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, neotírejte zařízení alkoholem nebo jinými chemickými rozpouštědly, protože by to mohlo způsobit poškození pouzdra a poruchu zařízení.
- Zařízení čistěte suchým, bezprašným hadříkem.
- Údržbu, úpravy a opravy by měl provádět pouze technik nebo autorizované servisní středisko.
- Máte-li jakékoliv dotazy, které nelze zodpovědět na základě tohoto návodu k obsluze, kontaktujte prosím naše oddělení podpory nebo technického pracovníka.

## Překlad návodu k obsluze

### **PARAMETRY**

#### **NOSNOST:**

PRACOVNÍ STŮL: 150 KG

KOZA: 250 KG

PLATFORMA: 250 KG

LEŠENÍ: 150 KG

PRACOVNÍ PLOŠINA: 150 KG

DÍLENSKÉ LEHÁTKO: 150 KG

DÍLENSKÝ VOZÍK: 150 KG

RUČNÍ TAŽNÝ VOZÍK: 150 KG