



G71156
OCS-L

Elektronická skladová váha s hákem

Překlad původního návodu

CZ



TECHNICKÉ ÚDAJE:

velký LCD displej

přesnost:

0-50 kg / 0,02 kg,

50-100 kg/0,05 kg,

100-300 kg/0,1 kg

jednotky: kg, lb, n

funkce: zapnout/vypnout,

tárování/přidržení,

jednotka

Závěsná elektronická váha 300 kg

UPOZORNĚNÍ!

Před použitím si přečtěte tento návod a uschovejte ho pro další použití zařízení.

CZ

Vyrobeno pro:

GEKO společnost s ručením omezeným, k. s.

Kietlin, ul. Spacerowa 3

97-500 Radomsko, Polsko

geko@geko.pl

www.geko.pl



Před prvním použitím váhy:

Přečtěte si pečlivě tento návod, abyste zajistili správné fungování zařízení.

Popis produktu:

Tato elektronická váha na zavazadla je pevná, pohodlná na přenášení, spolehlivá a odolná proti vibracím. Díky funkcím automatického vypínání, výměny jednotek, blokování a odblokování údajů, zajišťuje přesné měření. Je ideální pro domácí použití, cestování, rybaření nebo jiné outdoorové aktivity.

Montáž baterie:

1. Otevřete kryt přihrádky pro baterie.
2. Uvnitř najdete lithiovou baterii CR20832.
3. Odstraňte izolační fólii.
4. Ujistěte se, že je baterie umístěna podle polarizace.
5. Zavřete kryt.

Zapínání a vypínání napájení:

1. Držte váhu ve svislé poloze.
2. Stiskněte tlačítko napájení a počkejte dvě sekundy, než se displej zcela spustí.
3. Když se na displeji zobrazí 0,00, váha je připravena k použití.
4. Po dokončení vážení se váha automaticky vypne po 60 sekundách nečinnosti, nebo ji můžete vypnout ručně stisknutím tlačítka napájení na 3 sekundy.

Vážení:

1. Umístěte předmět na váhu.
2. Počkejte, až se váha stabilizuje.
3. Údaje budou uzamčené a na LCD displeji se zobrazí "HOLD" a celková váha předmětu.
4. Nepřekračujte maximální nosnost, aby nedošlo k chybě „Err“.

Změna jednotek:

1. Při zapnutém napájení stiskněte tlačítko pro přepnutí jednotky mezi g (gram), kg (kilogram), lb (libra) a oz (unce).
2. Při vážení držte rukojeť, abyste zajistili přesnost měření.
3. Nedotýkejte se těla váhy.

Údržba a bezpečnost:

1. S váhou zacházejte opatrně.
2. K čištění nepoužívejte chemikálie ani čisticí prostředky.
3. K čištění použijte měkký hadřík.

V případě problémů:

1. Pokud se vyskytnou jakékoliv problémy, kontaktujte náš servis nebo místního zástupce za účelem opravy.
2. Nepokoušejte se zařízení sami rozebírat.



Poslední dvě číslice roku uplatnění označení CE - 24

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

GEKO spol. s r. o., k. s., Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko, Polsko

s plnou odpovědností prohlašuje, že:

Elektronická skladová váha s hákem 300 kg, Typ: G71156, Model: OCS-L

splňuje požadavky Evropského parlamentu a Rady:

- 2014/30/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility
 - 2011/65/EU ze dne 8. června 2011 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních,
 - Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/863 ze dne 31. března 2015, kterou se mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o seznam omezených látek,
 - 2017/2102 ze dne 15. listopadu 2017, kterou se mění směrnice 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních
- a norem EN IEC 55014-1:2021, EN IC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021+AC:2022-01, EN IEC 55014-2:2021, IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-4:2013+AMD1:2017, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-8:2017

je v souladu s certifikáty typu ES

- č. CCTI-2023111304C. ze dne 16. 10. 2023

- č. CCTI-2023111306C ze dne 16. 10. 2023

vydaných společností Shenzhen CCTI Technology Co., Ltd.

Add: 7th Floor, Block A, Building E, Yongwei Industrial Park, No. 118, Yongfu Road, Qiaotou, Fuhai Street, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, Čína

Toto ES prohlášení o shodě nebude platné, pokud bude výrobek změněn
nebo přestavěn bez souhlasu výrobce.

Za přípravu a uchovávání technické dokumentace odpovídá:

Larysa Kowalczyk, Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko, Polsko.

Kietlin, 22. 4. 2024

Místo a datum vystavení

Larysa Kowalczyk

Příjmení, jméno a funkce oprávněné osoby



ZÁRUČNÍ LIST

.....
Datum prodeje *
.....
Kupující (jména a příjmení / název firmy) *
.....

* vyplňuje prodejce

(razítko a čitelný podpis prodejce)

**UPOZORNĚNÍ! Neoprávněný zápis do záručního listu
nebo provedení jakýchkoliv změn ve stávajících
záznamech se rovná ztrátě záručních práv.**

Adresa *

.....
Název výrobku *

.....
Model / Kód výrobku *

Prohlašuji, že jsem si přečetl záruční podmínky
a souhlasím s podmínkami uvedenými níže.

Zboží nemá žádné viditelné vady ani poškození.

(čitelný podpis kupujícího)

Záruční list je platný pouze s dokladem o koupi.

Záruční podmínky

V souladu se zákonem č. 136/2002 Sb. se na Vámi zakoupený výrobek poskytuje záruka na dobu 24 měsíců od data prodeje. V případě nákupu zboží používané pro obchodní nebo podnikatelskou činnost je záruční doba 12 měsíců. Záruka je poskytována pouze v případě, že jsou výrobky používány v souladu s návodem k obsluze a způsobu použití.

Ze záruky jsou vyjmuty všechny díly podléhající přirozenému opotřebení, přetížením, použitím výrobku k jiným účelům, než ke kterým je určen a na závady vzniklé při dopravě nebo nesprávným (neodborným) zacházením. Za nesprávné zacházení považujeme příklad, kdy nebyl brán zřetel na návod k obsluze a obecně závazné předpisy pro práci s výrobkem. Obdobně se hodnotí i pokus o neodbornou opravu nad rámec doporučené údržby.

Záruka se vztahuje výlučně na závady způsobené vadou materiálu, výrobní montáže nebo technologií zpracování.

Nárok na uplatnění záruky zaniká:

- 1) výrobek nebyl používán v souladu s návodem k obsluze
- 2) byl proveden jakýkoliv zásah do konstrukce stroje bez předchozího písemného souhlasu firmou KAXL s.r.o.
- 3) výrobek byl používán v jiných podmínkách nebo k jiným účelům, než ke kterým je určen
- 4) byla některá část výrobku nahrazena neoriginální součástí
- 5) k poškození výrobku nebo k nadměrnému opotřebení došlo vinou nedostatečné údržby
- 6) škody vzniklé působením vnějších mechanických, teplotních či chemických vlivů
- 7) vady byly způsobeny nevhodným skladováním, či manipulací s výrobkem
- 8) výrobek byl používán (pro daný typ výrobku) v agresivním prostředí např. prašném, vlhkém
- 9) výrobek byl použit nad rámec přípustného zatížení

Záruka se nevztahuje na položky, u kterých lze očekávat opotřebení v důsledku jejich normální funkce (např. opotřebení uhlíků, zapalovací svíčka atd.)

Pro provoz výrobků používejte pouze doporučené příslušenství a originální náhradní díly.

Nároky uplatňujte ihned po zjištění závady u prodejce, který Vám výrobek prodal, a informujte se o možnostech opravy v pověřené opravě. Nebude-li se na Vámi uplatňovanou závadu vztahovat záruka, budou Vám fakturovány práce a náklady spojené s kontrolou a montáží a demontáží součástí.

Při uplatňování nároků předložte řádně vyplněný záruční list nebo jiný doklad o koupi opatřený datem prodeje. Do opravy předávejte výrobek v čistém stavu, řádně vyčištěný, zbaven prachu či špíny. Spolu s výrobkem zašlete i jeho originální příslušenství k určení přesné diagnostiky závady.

Při zaslání dopravní službou vylijte z výrobku nespotřebované palivo a olej. Výrobek řádně zabalte, nejlépe do původního obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození. Škody, způsobené nedostatečným zabalením zásilky, nelze uznat jako záruční vady!

Do motorů používejte jen paliva a oleje odpovídající klasifikace, popř. paliva a oleje doporučené značkovým prodejcem. Vzniklé škody, způsobené používáním nevhodného paliva a nevhodných olejů, Vám nebudou v záruce uznány.