

# Sada Smart na opravu čelního skla automobilu

## G02461

- Pomocí přiloženého špendlíku odstraňte skleněné střepy nečistoty z praskliny
- Poškozenou oblast odmastěte
- Odstraňte ochranný papír a nalepte lepicí těsnění na čelní sklo, tak aby byl otvor zarovnan se středem poškození a výčnělek směřoval nahoru.
- Odstraňte horní část lepicího těsnění a přilepte aplikátor na těsnění tak, aby byl výčnělek na výčnělek, tedy otvor aplikátoru směřoval nahoru.
- Pomocí palců pevně zatlačte podél okraje aplikátoru, abyste zajistili dostatečné přichycení k těsnění
- Vezměte opravnou pryskyřici a odřízněte špičku nádoby
- Zasuňte špičku do aplikátoru cca z 1/4. Poté, podle rozsahu poškození, aplikujte 5-6 kapek (přibližně 4 stisky nádoby, potřebné množství se může lišit v závislosti na rozsahu poškození)
- Vezměte stříkačku, zašroubujte (zasuňte) ji do aplikátoru, jednou rukou uchopte tělo stříkačky a druhou vysuňte píst do nejvyšší polohy, spona zapadne do spodní drážky. Tím vznikne podtlak.
- Nechejte takto zajištěný píst stříkačky po dobu 10-15 minut, abyste odstranili vzduch. Zevnitř auta můžete sledovat, jak jsou bublinky vzduchu odsávány.
- Odšroubujte stříkačku z aplikátoru, čím zrušíte podtlak.
- Vysuňte píst do nejvyšší polohy a znovu stříkačku našroubujte.
- Zatlačte píst zpět do stříkačky a zajistěte jej na horní drážce pístu
- Nechte stříkačku v této poloze po dobu 20 minut
- Odšroubujte stříkačku a pomocí žiletky odstraňte aplikátor i s nalepeným těsněním ze skla
- Po sejmutí základny jemně odstraňte všechny zbytky pryskyřice pomocí žiletky
- Naneste 1 až 2 kapky pryskyřice do středu poškozené oblasti
- Rychle naneste fólii na poškozené místo a pomocí žiletky opatrně fólii vyhladíte, a vytlačte všechny bublinky. Ujistěte se, že pryskyřice je pod fólií rovnoměrně rozprostřena
- Pokud je to nutné, můžete fólii upevnit lepicí páskou (není součástí dodávky)
- Pryskyřice přirozeně vytvrdne za 15-20 minut na přímém slunci. Pokud je pod mrakem, nechejte vytvrdnout minimálně hodinu
- Po vytvrzení pryskyřice odstraňte fólii
- Žiletkou pod úhlem 45 stupňů jemně seškrábněte přebytečnou pryskyřici